

SWEET-LIGHT® SlimLine SL T5 asennusohje

1. **Huom!** Ennen asennusta kytke jännite pois valaisimista esimerkiksi kytkimestä. Älä työskentele jännitteisen valaisimen kanssa.
2. Poista vanha T8 loisteputki ja sytytin valaisimesta. Käytä silicon- tai kontaktisprayta irrotuksen helpottamiseksi.
3. Tarkista, että valaisimen loisteputken pitimet ja kuristin ovat ehjät. Vaihda vialliset uusiin.
4. Laita sytyttimen tilalle vihreä käynnistinsilta (SWEET-LIGHT® ES-Starter).
5. Tarkista, että loisteputken teho vastaa liitälaitteen kilvessä mainittua tehoa. Asenna uusi T5 loisteputki SWEET-LIGHT® SlimLine SL T5 adapteriin. **Keskitä loisteputki tarkasti adapterin keskelle, jotta saavutetaan hyvä kontakti putken molempiin päihin! Huono kontakti voi aiheuttaa putken sammumisen.**
6. Asenna SWEET-LIGHT® SlimLine SL T5 yhdessä T5 loisteputken kanssa valaisimeen T8 loisteputken tilalle o valmis.

Uuden T5 loisteputken vaihto valaisimessa olevaan adapteriin

Suosittelavin vaihtoehto on kytkeä jännite pois valaisimesta vaihdon ajaksi, jolloin uusi loisteputki syttyy heti jännitteen kytkemisen jälkeen. Mikäli vaihto tehdään jännitteellisessä valaisimessa olevaan SlimLine adapteriin, uuden loisteputken asennuksen jälkeen syttyminen edellyttää adapterin ja uuden loisteputken kääntämistä 90° sivulle tai valaisimen kytkemistä **jännitteettömäksi** noin kymmenen sekunnin ajaksi.

Älä koskaan asenna SWEET-LIGHT® SlimLine SL T5 yhdessä T5 loisteputken kanssa vialliseen valaisimeen. Huomioi valaisimen rakenteellinen yhteensopivuus. Liitälaitteelliseen valaisimeen ei saa asentaa Slimline SL T5:ttä.

Lisätiedot: info@poner.fi, www.poner.fi, puh. 044 279 1243